

10 tipů pro perfektní interiér koupelny

Vybavení koupelny zabere oproti jiným místnostem mnohem více času. Čas investovaný do pečlivého plánování se Vám ale mnohokrát vrátí. Jen tak se totiž vyhnete problémům s průsakem vody, kluzké podlahy a špatného odvětrávání. Připravili jsme pro Vás pár věcí, které je třeba zvážit před pořízením interiéru koupelny a ušetřit si tak čas, nervy a peníze.

Přeji příjemné čtení

Roman Kolář, INKEA s.r.o.



Tip 1: Pozor na vodoinstalaci

Častým problémem v interiérech koupelen je špatná vodoinstalace. Stává se, že například zapnete sprchu a vidíte vodu prosakující, v horším případě přímo tekoucí ze zdi.

Příčinou bývají prosakující trubky vodoinstalace, jejichž oprava může být velmi nákladná. Instalatér musí odstranit dlaždice, aby se k vodoinstalaci dostal.

Ve fázi plánování se ujistěte, že Vaše trubky jsou dobře přístupné v případě nutnosti oprav a že na Vašeho instalatéra v minulosti nebyly stížnosti.



Tip 2: Braňte se kluzké podlaze

Pro podlahy do koupelen se doporučuje použít materiál zabraňující uklouznutí. Lesklé dlaždice a leštěné kameny mohou být kluzké a tak způsobit vážná zranění. Spíše než na podlahu se lesklé dlaždice a kameny hodí na obklady zdí.

Na podlahy koupelen se doporučuje použít neglazované dlaždice, nebo dlaždice s texturou. Na dřevěné podlaze také neuklouznete, navíc dřevo v koupelně je velice atraktivním materiálem.

Nevýhodou může být jeho cena a také nutnost pravidelné údržby.

Tip 3: Zajistěte vhodnou ventilaci

Pokud se v koupelně nenachází vhodná ventilace, často dochází ke kondenzaci vlhkosti na stěnách. To vytváří velice příhodné podmínky pro výskyt plísní. Pro prevenci plísní

je vhodné, aby si do koupelny našlo cestu denní světlo a dále je nutné důkladně větrat. Pokud je to možné, v teplém období nechávejte okna často otevřená a v zimě používejte ventilaci.

Tip 4: Vyřešte úložné prostory

Zamyslete se, kam uložíte věci jako jsou ručníky, šampóny, mýdla, čisticí prostředky atd. Možná na tyto věci máte zvláštní místnost.

Vestavěná skříň ale Vaší koupelně může snadno přidat na hodnotě a zároveň do sebe pojmout umyvadlo, zrcadlo i potřebné úložné prostory.

Vystavení Vašich překrásných parfémů a dekorativních prvků učiní Vaší koupelnu skutečně elegantním prostorem.



Tip 5: Nezapomeňte na vhodné prvky osvětlení

Správně navržená koupelna v sobě obsahuje prvky přirozeného i umělého osvětlení. Příjemný a funkční design koupelny vyžaduje osvětlení na vhodných místech.

Přirozené osvětlení pomáhá udržovat Vaši koupelnu bez přebytečné vlhkosti, zatímco díky umělému světlu se v koupelně vyznáte i v noci.

Nejpoužívanější svítidla v koupelně jsou halogenové zářivky, ale moderní koupelny se neobejdou bez fluorescenčních pásek zafrézovaných do vestavěné skříňě. Zatímco pro osvětlení vany stačí rozptýlené světlo, zrcadlo vyžaduje vlastní osvětlení.

Tip 6: Naplánujte umístění toalety

Opravdu nevhodné je umístit toaletu v blízkosti dveří. Toaletu doporučujeme naplánovat co možná nejdále od dveří a zároveň blízko umyvadla.

Tip 7: Na co nesmíte zapomenout

Návrh koupelny není vždy jednoduchou záležitostí. Před započítím prací je třeba rozvrhnout umístění vodovodního potrubí, elektroinstalace.

Nezapomeňte si rozmyslet typ podlahy a obkladů, vzhled a umístění skříní, umyvadla, zrcadla, toalety, případně vany či sprchového koutu.

Ve fázi plánování se vždy sami sebe zeptejte, zda dostatečně využíváte veškerý prostor. Nebojte se požádat o pomoc profesionály, ať už architektky, nebo designery. Mohou Vám ušetřit mnoho času a dodat potřebnou inspiraci.

Tip 8: Nevhodné materiály

Jednoznačně doporučujeme použít voděodolné materiály jako jsou keramické a porcelánové dlaždice. Pokud se rozhodnete pro dřevo, nebo přírodní kámen, důkladná izolace je nutností. Skvělou volbou pro koupelnu je díky své voděodolnosti teakové dřevo.

Tip 9: Málo prostoru

Někdy máme k dispozici pouze malou koupelnu, ale často si používání koupelny sami komplikujeme nevhodně umístěným nábytkem, nebo příslušenstvím.

Pro bezproblémové užívání je nutné uvolnit prostor alespoň kolem umyvadla, toalety a vany. Pro pohodlné otevírání skříněk a zásuvek je před nimi třeba alespoň 70 cm volného prostoru.

Tip 10: Nedostatek místa pro dveře

Při návrhu koupelny nezapomeňte na dostatek místa pro otevírání a zavírání dveří. Pokud jste výrazně omezeni prostorem, doporučujeme použít zasouvací, nebo lomené dveře.

Co dál?

Gratulujeme, Vaše vysněná koupelna je již za rohem!

O tom, jestli se budete ve vaší nové koupelně rozčilovat, anebo jestli se vám zlepší nálada vždy, když do ní vejdete, rozhoduje z velké části spolehlivost dodavatele interiéru koupelny.

Faktem je, že sehnat spolehlivého dodavatele interiérů koupelny na zakázku je problém.

Ať už jde o nekvalitní provedení způsobující nízkou životnost nábytku, nebo neprofesionálně provedenou montáž se zpožděním, špinavými dělníky a poškozeným nábytkem.

To všechno je pro vás zbytečný stres navíc.

Jak si tedy při pořízení interiéru koupelny zjednodušit život?

V INKEA se můžeme prokázat již 23-letou tradicí ve výrobě interiérů na zakázku, včetně interiérů koupelen. Naší specialitou je luxusní a atypický nábytek.

Od konkurence se odlišujeme:

- nejvyšší kvalitou zhotovení, pro vaši moderní, krásnou a plně funkční koupelnu, co dlouho vydrží. Navíc za dobrou cenu.
- osobním přístupem ke každému klientovi, díky tomu se přizpůsobíme i vašim nejnáročnějším požadavkům
- nadstandardní komunikací. Zastihnete nás, když potřebujete a obratem vyřešíme vaše přání
- rychlou a čistou montáží pro váš maximální komfort.

PRO VÁŠ JEDINEČNÝ DOMOV ... INKEA S.R.O.

Potřebujete dál poradit s návrhem nebo realizací interiéru koupelny? Hledáte spolehlivého dodavatele?

Rádi vám zdarma poradíme ohledně interiéru koupelny. Zavolejte nám proto na telefonní číslo 777 598 224, nebo napište na mail roman.kolar@inkea.cz

S přáním hodně štěstí



Roman Kolář, INKEA s.r.o.

roman.kolar@inkea.cz